

Cyber Clean Zelený – hmota, která čistí

Určeno pro čištění klávesnic elektronických přístrojů.

Použití:

- Všude tam, kam se jiné čisticí prostředky nedostanou.
- Hmota čistí tak, že sbírá špínu a hubí bakterie.
- Pokud je použita v rozmezí pracovních teplot, pak neulpívá na povrchu ani na rukou.
- Okamžitý výsledek.
- Nedrhňte, pouze vmáčkněte do prohlubně a následně odstraňte.

Varování:

- Jedná se o čisticí prostředek. Uchovejte mimo dosah dětí.
- Po použití si důkladně omyjte ruce pod tekoucí vodou za pomoci mýdla.
- Případné alergické reakce konzultujte se svým lékařem.
- Nenechávejte ležet na čištěném povrchu. Hrozí vyblednutí.
- Po použití vraťte zpět do nádoby a dobře uzavřete. Obsahuje těkavé látky a vysychá.

Pokud barva hmoty odpovídá barvě na stupnici obalu pro konec životnosti, odevzdejte ji do sběrného dvora.



Cyber Clean Zelený – hmota, která čistí

Určeno pro čištění klávesnic elektronických přístrojů.

Použití:

- Všude tam, kam se jiné čisticí prostředky nedostanou.
- Hmota čistí tak, že sbírá špínu a hubí bakterie.
- Pokud je použita v rozmezí pracovních teplot, pak neulpívá na povrchu ani na rukou.
- Okamžitý výsledek.
- Nedrhňte, pouze vmáčkněte do prohlubně a následně odstraňte.

Varování:

- Jedná se o čisticí prostředek. Uchovejte mimo dosah dětí.
- Po použití si důkladně omyjte ruce pod tekoucí vodou za pomoci mýdla.
- Případné alergické reakce konzultujte se svým lékařem.
- Nenechávejte ležet na čištěném povrchu. Hrozí vyblednutí.
- Po použití vraťte zpět do nádoby a dobře uzavřete. Obsahuje těkavé látky a vysychá.

Pokud barva hmoty odpovídá barvě na stupnici obalu pro konec životnosti, odevzdejte ji do sběrného dvora.



Cyber Clean Zelený – hmota, která čistí

Určeno pro čištění klávesnic elektronických přístrojů.

Použití:

- Všude tam, kam se jiné čisticí prostředky nedostanou.
- Hmota čistí tak, že sbírá špínu a hubí bakterie.
- Pokud je použita v rozmezí pracovních teplot, pak neulpívá na povrchu ani na rukou.
- Okamžitý výsledek.
- Nedrhňte, pouze vmáčkněte do prohlubně a následně odstraňte.

Varování:

- Jedná se o čisticí prostředek. Uchovejte mimo dosah dětí.
- Po použití si důkladně omyjte ruce pod tekoucí vodou za pomoci mýdla.
- Případné alergické reakce konzultujte se svým lékařem.
- Nenechávejte ležet na čištěném povrchu. Hrozí vyblednutí.
- Po použití vraťte zpět do nádoby a dobře uzavřete. Obsahuje těkavé látky a vysychá.

Pokud barva hmoty odpovídá barvě na stupnici obalu pro konec životnosti, odevzdejte ji do sběrného dvora.

