

Obsah balení

- Podložka ARCTIC GYM s kabely RCA x 1
- AC / DC adaptér x 1
- Návod k použití x 1

Informace pro bezpečnost a ochranu zdraví

Zdraví

1. Cvičení pro zahřívání jsou důležitá. Před použitím ověřte, zda jste zdraví.
2. Pokud cítíte jakékoli onemocnění, vyhledejte lékařskou pomoc, než zařízení použijete.
3. Pozor na příliš dlouhé hrani. Každou hodinu 10 až 15 minut odpočívajte, abyste předešli záchvatům, zraněním z opakovaných pohybů či únavě zraku.
4. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu nebo léků.
5. Každý člověk, který prodělal záchvaty, ztráty vědomí či jiné příznaky související s epileptickým stavem, by měl před použitím přístroje kontaktovat lékaře.
6. Přestaňte hrát, pokud:
 - a. máte unavené či bolavé ruce, paže, oči, zápětí při hře;
 - b. cítíte příznaky jako mravenčení, otupělost, pálení nebo ztuhlost atd;
 - c. příznaky křečí, pozmeněného vidění, chvění očí nebo svalů, ztráta vědomí, nedobrovolné pohyby, dezorientace nebo duševní zmatení.
7. Vyhledejte lékaře, pokud máte výše uvedené příznaky či jiné příznaky i po ukončení hry.

Těhotenství a zdravotní stavy

- Kontaktujte lékaře před použitím, pokud:
1. jste nebo můžete být těhotná;
 2. trpíte potíže se srdcem, zády, klouby, dýcháním či jiné ortopedické problémy, vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční stavy a vysoký tlak;
 3. jste dostali pokyny omezit tělesnou aktivitu.

Instructions for parents / guardians

1. Dohled dospělé osoby je nezbytný, pokud tento přístroj má používat dítě a/nebo kdokoli s omezenou tělesnou, smyslovou či duševní schopností.
2. Nenechávejte přístroj v dosahu malých dětí.

Bezpečnost a upozornění

1. Uchovávejte přístroj na chladném místě.
2. Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny.
3. Nepoužívejte přístroj při bouři.
4. Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakkoli poškozen.
5. Nepoužívejte přístroj po závadě.
6. Nevkládejte předměty do přístroje a nezakrývejte otvory.
7. Používejte adaptér AC dodávaný s herní sadou.
8. Přestaňte používat přístroj, pokud je AC/DC adaptér nebo AV kabel poškozený či rozbitý.
9. Přístroj čistěte jen měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

Během hry

1. Umístěte přístroj na pevnou, plochou desku uvnitř bez vibrací a mimo zdroje tepla a vody.
2. Zkontrolujte, zda je podlaha suchá, nesmekavá.
3. Zkontrolujte, zda máte dostatek místa a v prostoru hry nejsou žádné překážky, nábytek ani stropní svítidla, přes něž byste mohli spadnout, zakopnout nebo je poškodit.
4. Doporučujeme vám stát cca 1,8 metru od televizoru, kolem sebe vždy mějte minimálně 1,5 metru volného místa.
5. Přístroj používejte pouze naboso. Používání ponožek nebo bot může vést ke zraněním.
6. Nedovoďte jiným lidem, zvířatům a dětem vstupovat do oblasti her.
7. Nepoužívejte s mokřými rukama.
8. Při cvičení nepijte a/nebo nejzte. Můžete tím způsobit nehody, zranění nebo poškození přístroje.

Televizní obrazovka



1. Nehrajte příliš dlouhou dobu - zejména ne na běžných televizorech CRT. Hrozí poškození obrazovky vlivem "vypálení" stacionárních obrázků.
2. V případě dotazů kontaktujte výrobce televizoru. Společnost ARCTIC COOLING nenese žádnou odpovědnost za poškození vašeho televizoru.

Nedodržením výše uvedených pokynů může dojít ke zraněním nebo poškození majetku.

Funkční schéma

Konzola

1. AV kabel Zasuňte 3 konektory do vstupních portů AV vašeho televizoru
2. DC vstup
Připojte k AC adaptéru
3. Tlačítko resetování
Restartujte přístroj
4. LED napájení
5. Spínač
Zapne a vypne přístroj
6. Tlačítko zpět
Zpět na předchozí nabídku



Interaktivní podložka

1. Tlakové podložky

Detekují polohu a pohyb vašeho těla

2. Výchozí podložka

Potvrdíte volbu nabídky a spustíte hru

3. Podložka zpět

Návrat na předchozí nabídku

4. Podložky pod chodidla


Pro použití s hrami na běh

5. Směrové podložky


Pro použití s hrami na tanec a atletiku

6. Hráč 1

7. Hráč 2



Nastavení ARCTIC GYM



4. Zapnete přístroj a televizor a vyhledejte kanál AV. Pokud kanál nemůžete najít, postupujte podle návodu k televizoru.

Seznam her

Stáhněte si návod ke hře ARCTIC GYM na adrese arcticgym.arctic-cooling.com

Záruka

ARCTIC GYM se dodává s 2-letou omezenou zárukou.

Další informace o ARCTIC COOLING

Na adrese www.arctic-cooling.com najdete informace o ARCTIC GYM.